


EASY LINK

Product reference 70200307



INSTALLATION MANUAL



Version 1.1



02




- Red LED – searches network
- Rote LED – sucht Netzwerk
- LED rouge – recherche réseau
- Rode LED – zoekt netwerk
- Röd LED – söker nätverk
- Červená LED – vyhledává síť
- Červená LED – hľadá sieť
- LED roșu – căutăre de rețea

04




- Green LED – connected
- Grüne LED – verbunden
- LED vert – connecté
- Groene LED – aangesloten
- Grön lysdiod – ansluten
- Zelená LED – připojena
- Zelená LED – pripojená
- LED verde – conectat

RESETTING



- Press and hold until the red LED lights up continuously
- Gedrückt halten, bis rote LED konstant leuchtet
- Maintenir la touche enfoncée jusqu'à ce que la LED rouge s'allume continuellement
- Houd ingedrukt totdat de rode LED constant brandt
- Tryck och håll ned tills den röda lysdioden lyser kontinuerligt
- Stiskněte a podržte tlačítko, dokud se nerozsvítí červená LED dioda
- Stlačte a podržte stlačené, kým svieti červená kontrolka
- Țineți apăsat până când LED-ul roșu se aprinde continuu

03



- Confirm connection
- Verbindung bestätigen
- Confirmer la connexion
- Bevestig de verbinding
- Bekräfta anslutningen
- Potvrďte připojení
- Potvrďte pripojenie
- Confirmați conexiunea

01

- Connect to a power outlet
- Mit Steckdose verbinden
- Connecter à la prise
- Verbinding te maken met socket
- Ansluta till uttag
- Připojit do elektrické zásuvky
- Připojit do elektrické zásuvky
- Conectați la o priză de alimentare



LEAD energy AG
Zollhof 30
40221 Düsseldorf

info@lead-energy.com
www.lead-energy.com